


エイチディーエムアイ

- HDMIケーブル(別売品)を使って、本機と接続した機器を操作できます。
- 接続機器を自動的に連動させ、本機のリモコン1つで簡単に操作できる機能です。



- 本機のリモコンでレコーダー（ディーガ）を操作
 - ・ 簡単再生 [画面をレコーダー（ディーガ）に切り換え、再生します]
 - ・ レコーダー（ディーガ）のメニュー操作など
 - ・ 今見ている番組を簡単録画
 - ・ 本機の番組表から録画予約
- 本機の電源を「切」でレコーダー（ディーガ）も「切」
- レコーダー（ディーガ）にディスクをセットすると、自動的に本機の電源が入り再生開始
- 本機のリモコンでデジタルビデオカメラを操作

- 万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。
※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。
- デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。
テレビを見終わられた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。
リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。

イチディーエムアイ


●本機を操作するだけで接続している当社製レコーダー(ディーガ)に録画予約が簡単に設定できます。

取扱説明書 テレビ編101～105ページ

この番組を録画予約

取扱説明書
テレビ編40ページ

■リモコンで電源が入らないときに押



※ チャンネル
V でも選べます
(順送り選局)

元の画面
テレビ放送の画面に戻る

戻る
1つ前の画面に戻る



品番 TH-L20C1 (20V型)
TH-L17C10 (17V型)

●このかんたんガイドは、下記の機種で共用しています。
品番 TH-L20C1
TH-L17C10

●このかんたんガイドは、特長と録画予約などについて紹介しています。
詳細は「テレビ編」「ネットワーク編」をご覧ください。

